
取扱説明書	MA - A120FH - WH MA - A120FH - BE MA - A120FH - GY	110651201132 110651201133 110651201134	13	01	1
-------	--	--	----	----	---



026 (226) 8161

※こ使用に際しての機器に関するお問合せは、ご使用地区の上記等業所または販売店にお願いします。

028 (634) 1911

0485 (22) 5171

■ 所在地・電話番号などは変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。(平成 11年7月現在) TEL 03 (3433) 2111 〒105-8527 東京都港区海岸1丁目5番20号

東京ガス株式会社

販売店名

この取扱説明書は、再生紙を使用しています。 KGS9502LGCA0 S0400-0

TOKYO GAS

03 (5394) 7700

042 (524) 2111

0466 (26) 0111


0463 (22) 2616

0297 (62) 8111

03 (5722) 0111

お問い合せ先

取扱説明書 MA-A120FH-WH MA-A120FH-BE MA-A120FH-GY	110651201132 110651201133 110651201134	13	02	1
--	--	----	----	---





自動的にコントロールします。

暖かくおめざめになれ ます。

2

ΜA

- A120FH

-WH

110651201132 110651201133 110651201134

13

03

1

S

ガス種・電源について

もし異常がおこったら

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいた ■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区

たくことを、汝のように説明しています。

分し、説明しています。 危険 鱜币 意注

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定さ この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発

生じることが想定される」内容です。

れる」内容です。

△警告





引火し、爆発・火災の原因となります。

そのままにしておくと、引火し、爆発・火災 の原因となります。

八危険

ガス漏れに気付いたときは、ガス 栓を閉め、窓や戸を全開にし、 よりのガス会社へ連絡する

安全上のご注意 (必ずお守りください)

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。 この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

||お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

(下記は、絵表示の一例です。)

生する可能性が想定される」内容です。

△警告





ほしない

安全上のご注意



濡れた手で、

をしない



装電の原因となります。
























3





×

異常燃焼し、一酸化炭素中毒などの原因や、 災の原因となります。



ガスコードの上に物をのせたり、機

器に触れさせたりしない


ガスコードについて








点検・お手入れは、スイッチを「切」 にし、機器が冷えてから電源ブラグ







過風吹出し口・エアフィルターをふ

・異物などを

さがない、また紙・布

入れない





詶

ガスコードは継ぎ足したり、

井などを通したりしない



△汗灣

点火、消火の確認のほか、使用中も ときどき正常に蒸焼していることを **熱焼しソプの踊かめる**



ご確認くたさい

差し込みガ不完全ですと、感電や発熱による火 災の原因となります。

そのままにしておくと、火 災の原因となります。(運転 したまま外出しない。)

低温やけどの原因となります。(特にお子様やお年寄り、身体の不自由な方には十分

酸素ガ不足すると「不完全燃焼し、一般化炭素中毒などの原因となります。(また、換気は結器を予防します。)

ガンリン・ベンジン・灯油など引火

のおそれのあるものを近くご使用!

スプレー缶を温風の当たる場所に置

燃えやすいものを近くに置かない

ガスコードが破損し、ガス漏れが生じ火災の原 因となります。

かない、使用しない

火災の原因となります。

(၁)

・タオルなど 極脂製品

熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発の原因となります。

接続部からガス漏れが生じ火災の原因となります。

火災の原因となります。

- A120FH - WH 110651201132 ΜA 05 取扱説明書 13 - A120FH - BE 110651201133 MA 110651201134 MΑ A120FH - GY 6 乾燥室、温室、飼育室など、人の目 業務用に使用すると機器寿命が短くなる原因と なります。 強い風の吹き込む所では使用しない スプレーや化学薬品・防虫剤を使用 フロンガスや塩素系溶剤は、腐食性ガスの発生により金属がきびたり、健康を害したり、また機器故障の原因となります。 温風があたる部分の変色やひびわれするおそれ があります。必ず機器は水平な所(確実に設置 できる所)に設置して使用してください。 の届かないところでは使用しない 機器の異常を早期ご発見できなくなります。 一般家庭用として使用する 段差のある床面に置かない 割方100 cm 以内はダメ 立ち消えの原因となります。 する場所で使用しない こ使用場所についる 部屋の出入り口など、人の通るとこ 直射日光の当たる場所や、高温にな 毛足の長いじゅうたんなどの上で使用 機器が転倒し、機器故障の原因となります。 不安定な場所で使用すると床やじゅうたんの姿 色の原因となります。 可然物の落下により火災や機器故障の原因とな 暖炉など機器が囲まれる場所で使用 熱ガこもり、やけどや機器故障の原因となります。 機器が過熱し、機器故障の原因となります。 する場合は、丈夫な台の上にのせる 趙の下など落下物の危険のあると 使用上のお願い 直射日光のラーの場所に置かない ろでは使用しない ろに置かない しない ります。 江雪 機器が過熱し、やけどや機器故障の原因となり ます。また、床やじゅうたんなどの変色やひび われの原因となります。 幅気カーペット・温水マットの上に 機器の量みで、電気カーベット・脳水マットが 体障する最もがあります。また、観覧カーヘッ トや温水フットの終で機器が正しい制御をしな いこどがあります。 やけと・けがの原因となります。 (特に小さなお子様がいるご家庭ではご注意ください。) 機器の後面(エアフィルター部)を 使用中・消火直後は、温風吹出し口 付近に手を触れたり、指や鉛筆など 温風吹出し口の前にものを置いたり、 掃除などで故意に水をかけない 床面変色について 部方100 GB 以内は9× を入れたりしない 核電の原因となります。 は設置しない ふさがない 水焰九禁止 ご使用場所について ご使用について 機器が過熱し、なけどな機器変形の原因となります。 十分な距離を確保しないと、火災や機器過熱に よるやけどの原因となります。 エアフィルターを外したときは、機器内部に触れたり、指や鉛筆などを 衣類の乾燥など暖房以外の用途には 燃焼中、電源ブラグを抜いての消火 機器の上にコップや花瓶などをのせない 機器上部は不安定なため、落下してやけどやけ がの原因となります。 機器と周囲とは十分な距離を設ける

使用上のお願い 安全上のご注意 必ずお守りください

使用しない

やけどやけがの原因となります。

入れたりしない



■方 100 回以上

後方 5 回以上

左 1.5 cm以上

(壁面・家具・カーテンなどとは離す)

L754.5 CMUL


1

火災の原因となります。

ほしない

初めてお使いになるとき





電源プラグを差し込む

2 ガスコードを接続する

3 お部屋のガス栓を開ける

ガスコンセント接続について(お部屋のガス栓がガスコンセント接続の場合) 3. 取り外す ●ガス栓ガガスコンセント接続の場合、ソケットを差し 込むと自動的に「開」になります。(下記参照) 2. 取り付ける 11. フタを開ける

初めてお使いになるとき、しばらく使わなかったとき、 ガスコードを外したとき、故障表示部が「11」「12」を 点様する場合があります。この場合、再度運転スイッチを 「切・入」してください。

ガスコードのガス格用ンケッ ト側をガスコンセントに "カチップと音がするまで 差し込みます。

ガスコードを接続すると きは、まずフタの右端を 押し、フタを賭けます。


右側にあるフタを押すと ソケットが外れ、ガス栓 が閉じます。


- A120FH - WH 取扱説明書 MA - A120FH - BE MA - A120FH - GY

110651201132 110651201133 110651201134

06 13

取扱説明書	MA - A120FH - WH MA - A120FH - BE MA - A120FH - GY	110651201132 110651201133 110651201134	13	07	1
-------	--	--	----	----	---






おはよう運転



取扱説明書 MA-A120FH-WH MA-A120FH-BE MA-A120FH-GY	110651201132 110651201133 110651201134	13 09 1
--	--	---------







11



点検・お手入れの前に

)次項の点検以外は、お買い上げの販売店またはもよりの

●異常の場合には、2 1~2 4ページの「故障がな?」を参

0_0 運動

▶運転を「切」にし、機器が冷えてから電源ブラグを抜い

使用ごとに点検してください ●ガスコードは、ガス栓および機器に、きちんと差し込ん

●機器の周囲、温風吹出し口に燃えやすいものを置いてい でありますか。


ませんか。

●機器の下、エアフィルター、温風吹出し口にほこりがた まっていませんか。


●ガスコード、電源コードがいたんでいませんか。

お手入れについて


●1ヵ月に1回以上は「エアフィルター」「温風吹出し□」








1000





日常の点検・お手入れ

MA - A120FH -WH 110651201132 13 10 1 - A120FH - BE 110651201133 MA - A120FH - GY 110651201134 MA

外の観点に

9

をし、対抗ファンが回っていることがあります。

停電時の処置

こんなときは

取 扱 説

明書

●再通電時、燃焼ランブ・故障表示部が「00」の点滅 の場合、対流ファンが止まってから一度運転スイツ 機器の過熱により、運転スイッチを押しても燃焼ラ ンブ・故障表示部ガ「14」の点滅をする場合があ チを押して点滅が消えたことを確認してから12〜 ●使用中停電になったときは、対流ファンガ止まり、 13ページの 暖房運転 に従って操作してください。

機器が過熱するため、機器にふれないでください。

2.エアフィルターのほこりなどを電気

<u>₩</u>3

掃除機などでよく掃除する

ねじを外し、上方に引っぱって取り

Tアフィルター

Ħ

布などでふきとる H

お手入れの方法

百常の点檢、お手入れ

剤でよく洗い、水気をよくはらって 油などで特に汚れた場合は、中性洗

掃除後、必ずもとの位置に確実にセッ

から十分に乾燥させる トし、ねじを締める

ります。この場合、機器ガ十分に冷えてから再度行なってください。

おはよう運転をセットしても作動しない場合 障表示部ガ「03」の点滅をし、おはよう運転を開始 しません。この時は一度運転スイッチを押して「03」 ●おはよう運転待機中に、強い衝撃があったときは、故 消灯したときは、14~15ページの おはよう運転

に従ってセットしなおしてください。



の点滅を解除し、再度設定してください。

●運転中にフィルターサインが点滅しているときは、エアフィルターや温風吹出し口にほ この場合、障害物を除去する。または17~18ページの[日常の点検・お手入れ]に従 リケスを一やインが低渡し気の こりやごみガンまったり、降害物でふさがれたりしているためです。


●運転したままほこりの掃除をしても、 って処置してください。



●フィルターサインが広渡している ときは、燃焼能力を最大の約半分 以下に絞って暖房運転します。

いったん運転を停止してください。 フィルターサインは消灯しません。

●停電や電源ブラグを抜き差ししたために故障表示部が




スンジン・ツンナーなどの

ふかないでください。


お願い、 WE.


ほこりを電気掃除機などで掃除する

温風吹出し口



ほこりなどガ多量に付着すると幸温調 筋機能や幸温表示が正常に働かないこ とがあります。





お知らせ

こんなときは お手ょ 日常の点検

- A120FH - WH 110651201132 ΜA 13 11 1 取扱説明書 - A120FH - BE 110651201133 MAMA- A120FH - GY 110651201134



停電または運転中、電源ブラグを引き抜いたた

めてす。 (?19ページ)

または「00」点滅し、対流ファ

ンガ回転する

故障表示部が「00」点減する

(おはようランブ点滅)

点滅の解除は、運転スイッチを押してください。

おはようランブが点滅します。

2

はじめてお使いになるとき、機器に付着した油 バーナーが熱により、膨脹・収縮するときの音 ガこげて、煙やにおいが出る場合があります。 ガスの通過音で、異常ではありません。 機器内の異常過熱を防止するためです。 しばらくすると目然になくなります。 着火音で、異常ではありません。

よっては実際に温度が下がら ない場合があります。

お知らせ

時間

お部屋の構造、外気温などに

E S

きらに最大17年の

302

304

最大1℃低的

次のような場合は故障ではありません

故障办格引

オートセーブランブ

室温/時間

が暖まったあと、30分毎に設定室 温を最大1でずつ2回にわたり下げ

●省エネのため、設定室温までお部屋

メートセーブランプが点内中は

こんなときは

071118

→7+1-1

運転切入


)...si...(


運転を「入」にする毎にセーフ運転

は働きます。

るセーブ運転をしています。

オートセーブランブ点灯






こんなときは、 故障

設定室温



	取扱説明書	MA - A120FH - WH MA - A120FH - BE MA - A120FH - GY	110651201132 110651201133 110651201134	13 12 1
--	-------	--	--	---------




故障办格?

各部のなまえ

故障と思う前に次の内容に従ってご確認いただき、それでも直らないときや原因のわからないときは、お買い上げの販売店またはもよりのガス会社へご連絡ください。





こ確認へださい

- 操作部

一

Щ

- 電源ブラグがしっかり差し込まれていますか。
- エアフィルターにほこりがつまっていたり、 ●ガスコードの折れ、曲がりがありませんか。 温風吹出し口に障害物がありませんか。 ロックがセットされていませんか。

ガス接続しベル

警告表示ラベル

当風吹出 こし

- (マープラン)
- エアフィルターにほこりがつまっていたり、 レイルターサインが点減していませんか。

部屋の暖まりが悪い

- 機器前方100 cm以内に物が置いてありませんか。 設定室温が適正な温度になっていますか。 温風吹出し口に障害物がありませんか。
 - 部屋の窓や戸が開いていませんか。

エアフィルター

取つ手

旧

緻

➡ガスコードを交換する

カスコードのひび割れ、穴あきはありませんか。 ●ガスコードの接続が確実にされていますか。

ガスのにおいがする

異常時には安全装置が働きます

■ 停電後、再通電時運転を停止します
■過級流が流れた場合運転を停止します
■機器の温度が異常に上昇した場合ガスを停止します過熱防
■機器が転倒した場合運転を停止します
■生ガスの放出を防止します立消え安・
■ バーナーの炎が消えた場合ガスが止まります
■ 不完全燃焼をする前に燃焼を停止します不完全燃焼防

運転を「	販売店ま	د
5	^	5
安全装置が作動したとき、23 ページ	に従って処置をしても、同じような	作動をくり返す場合

ご注意うべル 操作ラベル 電源プラグ - ねじ 感温部 (内部) ガス接続口 定格銘板 2全装置 2全装置 雙斯装置 5止装置 :コース


25

「切」にし、ガス栓を閉め、お買い上げの 乳ではもよりのガス会社へ連絡してくださ

消灯または点滅

各部のなまえ






110651201132

MA - A120FH - WH


取扱説明書 MA-A120FH-WH MA-A120FH-BE MA-A120FH-GY	110651201132 110651201133 110651201134	13	15	1
--	--	----	----	---



仕様• 外形寸法図/索引



110651201132 MA - A120FH - WH13 16 1 110651201133 - A120FH - BE 取扱説明書 110651201134 - A120FH - GY



Ш

Щ

扱者印

导

梅 淵 (111) #

お買上げ日 绐 臣

販売店

お物様へしょの保証書をお受払しなる時に販売申目、販売店が、没者目が近人してあることを展認してください。 となままは中間で行っませんでいかなりませるようを見口能なりてください。 3.無利な無価的者会の対応が応じています。 4.の保証者によった。お客でまりは集上の権利を制限するものではありません。

※この後器の体理記録は機器本体の表面カバー売に収納した位標等所シートに記録します

3



フターサービス

●まず21~24ページの|故障がな?| を確認のうえ、なお異常のあるときは、お買い上げの販売店まだは もよりの東京ガスにご連絡ください。

サービスを依頼される前

取扱説明書の31ベージが保証書になっています。必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめ 保証期間経過後の故障修理については、修理により製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料で

保証書について

になり、保証書内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

修理いたします。

- プフターサービスをお申し付けのときは、次のことをお知らせください。
- 機器コード 110651201132 110651201133 110651201134 ご氏名・ご住所・電話番号・道順(付近の目印) ...MA--A120FH-WH MA--A120FH-BE

 - MA-A120FH-GY
- お買い上げ日
- 故障または異常の内容(できるだけ詳しく) 訪問こ希望日

補修用性能部品の最低保有期間について

補作用性能部品(機能維持のために必要な部品)の最低保有期間は製造打切り後6年です。 この期間は通商産業省の指導によるものです。

転居または機器を移設されるとき

気居される場合は、お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスにまずご相談ください。

機器(銘板)に表示してあるガス種、電源(電圧・周波数)と異なる地域へ転居される場合には、改造・調整 ガ必要です。この改造・調整にともなう費用は、保証期間中でも有料です。ただし、ガス種によっては改 造・調整ができない場合があります。

ťU アフターサービス等についてわからないと

お買い上げの販売店またはもよりの東京ガス(** 要表紙)にお問い合せください。

ターサービス 保証書